

Guide d'utilisation

Broyeur thermique Tunnissen GMI0 R Essence sans plomb 95

A consulter entièrement avant toute utilisation

Matériel obligatoire fourni pour son utilisation :

- Casque anti-bruit
- Lunettes de protection



SOMMAIRE

I. CARACTERISTIQUES	p1
A- Eléments techniques	
B- Vue d'ensemble	
II. TRANSPORT ET STATIONNEMENT DU BROYEUR	p3
III. FONCTIONNEMENT DU BROYEUR	p3
A- Stabiliser le broyeur	
B- Mise en marche	
C- Débuter le broyage	
D- Arrêt du broyeur	
E- Fin d'utilisation	
IV. DYSFONCTIONNEMENT DU BROYEUR	p7
A- Gestion du Bourrage	
B- Starter	
V. CONTACTS	p8

I. CARACTERISTIQUES

A- Eléments techniques

Matériel obligatoire fourni pour son utilisation :

- Casque anti-bruit
- Lunettes de protection
- Gants

Poids et Dimensions :

- 560kg avec la remorque
- 2700x1400x2080 mm

Rendement :

- 8 m³/h

Hauteur de sortie :

- 1m94

Carburant :

- Essence sans plomb 95
- Contenance du réservoir 7,5L
- Autonomie : 3h à plein régime

Outil nécessaire en cas de bourrage :

- Une clé de 16 pour les boulons de la cheminée

Eléments à ne pas introduire

- Terre
- Eléments terreux
- Bois pourris
- Souche
- Pierre

Végétaux acceptés :

- Tout type de végétaux (laurier, thuya, haie, ...)
- jusqu'à un diamètre de 8 cm

Le broyeur autorégule l'introduction des branchages : le régime du moteur peut donc être variable (à-coups) pendant l'utilisation : il n'y a pas de défaut du broyeur.

B- Vue d'ensemble



2. TRANSPORT ET STATIONNEMENT DU BROYEUR

a- Placer la cheminée d'évacuation du broyeur parallèle au corps du broyeur et tournée vers l'arrière.

Le loquet de sécurité situé sur cette dernière doit se bloquer.

b- Replier la trappe arrière du broyeur.

c- Atteler le broyeur au véhicule en prenant soin de :

- enlever les cales
- remonter la béquille de stabilisation et de la bloquer fermement
- bloquer la roue jockey en position haute à l'aide du collier
- effectuer les branchements électriques nécessaires, relatifs au code de la route

d- Durant le transport, vous êtes soumis au code de la route et aux spécificités qu'il exige pour un véhicule remorqué.



La limitation de vitesse étant de 80km/h.

e- En cas de stationnement chez le particulier, placer **le cadenas de sécurité** fourni avec le broyeur.







3. FONCTIONNEMENT DU BROYEUR

A- STABILISER LE BROYEUR

2 positions possibles

<p>I.</p> 	<p>Attelé au véhicule :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Remonter la roue jockey en position haute⇒ Tourner la manivelle à fond pour bloquer la roue en position haute⇒ Bien verrouiller le collier qui maintient la roue en position bloquée
<p>II.</p> 	<p>Sans véhicule :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Placer le broyeur sur un terrain plat⇒ Abaisser la béquille de stabilisation et la verrouiller <ul style="list-style-type: none">⇒ Placer les 2 cales sous chacune des roues

B - MISE EN MARCHÉ

<p>I.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Déverrouiller le loquet de sécurité sur la cheminée d'évacuation ⇒ La tourner sur un côté du broyeur ⇒ Verrouiller le loquet de sécurité
<p>II.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pousser le starter (CHOKE) vers la droite (moteur froid) <p>Ne pas réaliser cette étape si le moteur est chaud : risque de noyer le moteur</p>
<p>III.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Démarrer le moteur à l'aide de la clé de contact. ⇒ Tourner jusqu'à la position « RUN »
<p>IV.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Dès le démarrage du moteur, couper le starter en le repoussant vers la gauche ⇒ Monter la tirette d'accélération à mi-hauteur
<p>V.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Embrayer progressivement le moteur au rotor, à l'aide de la barre d'embrayage rouge <p>Attention de ne pas se laisser emporter par la sensation de poids lorsque l'on embraye</p>
<p>VI.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Accélérer à fond avec la tirette d'accélération
<p>Laisser tourner pendant 2 minutes pour la chauffe du moteur</p>	

C- DEBUTER LE BROYAGE

I.



⇒ Ouvrir le loquet I pour abaisser la trappe arrière

II.



⇒ Déverrouiller le loquet 2 situé à droite de la zone de travail, en le soulevant.

⇒ Tirer **à fond** la barre de sécurité rouge vers l'utilisateur pour débiter

Le loquet 2 ajuste la position de la barre de sécurité rouge, qui contrôle les rouleaux ameneurs et donc le fonctionnement du broyeur. Il existe plusieurs crans (étiquette bleue):

- position enfoncée : STOP
- position médiane 1: RETOUR
- position médiane 2 : STOP
- position tirée : AVANT

III.



Si besoin :




⇒ Régler la molette de régulation de vitesse vers la gauche, ce qui permet un entraînement plus rapide des branchages.

Si les rouleaux se bloquent :

Vérifier la position de la barre de sécurité rouge. En cours de broyage, les végétaux peuvent l'entraîner et arrêter le système.

Positionner la barre de sécurité rouge sur la position RETOUR, ce qui permet de faire revenir en arrière les branchages et de les débloquer. Positionner ensuite la barre de sécurité en tirant au maximum pour mettre les rouleaux en position AVANT. Continuer le broyage.




D- ARRET DU BROYEUR

I. 	⇒ Décélérer le régime moteur en abaissant complètement la tirette d'accélération
II. Laisser tourner le moteur pendant une minute pour qu'il ralentisse	
III. 	⇒ Débrayer le moteur en basculant la barre d'embrayage rouge vers la gauche
IV. 	⇒ Couper le contact


E- FIN D'UTILISATION

- I.** Nettoyer la trémie d'insertion des végétaux
- II.** Faire le plein d'essence sans plomb 95

4. DYSFONCTIONNEMENT DU BROYEUR

A- GESTION DU BOURRAGE	
<p>I.</p> 	<p>⇒ Enlever les 3 boulons tenant la cheminée d'évacuation</p>
<p>II.</p> 	<p>⇒ Basculer la cheminée doucement vers le sol</p>
<p>III.</p> 	<p>⇒ Prélever la matière en cause du bourrage</p>
<p>IV. Replacer la cheminée d'évacuation avec ses 3 boulons</p> <p>V. Redémarrer selon la notice d'utilisation sans le starter</p>	

Ne jamais démonter les couteaux même en cas de bourrage

B- STARTER	
	<p>⇒ En cas de panne, il existe un starter à main. Réaliser alors la même procédure.</p>

Contacts

Pour toute réservation et renseignements techniques, contactez le secrétariat de la mairie de votre commune :

➤ **Montagnole**
04.79.69.54.17

➤ **Saint- Cassin**
04.79.69.47.26

➤ **Saint-Sulpice**
04.79.69.22.64

➤ **Vimines**
04.79.69.07.69